



**CHARLIE'S
HÜPFBURGEN**
NADINE BESSEL



Popcornmaschine mit Wagen

- 1500 W - 5 kg/h - Retro-Design - rot -

Bedienungsanleitung

Grundrezept: 50 ml / g Kokosöl oder vergleichbares (z. B. Rapsöl), 150 gr. Popcornmais und ca. 60 gr. (2-3 Esslöffel) Raffinade Zucker (kein Puderzucker)!

Die Maschine kann auf den mitgelieferten Wagen gestellt werden. Als Anschluss genügt eine handelsübliche 230 V-Steckdose.

Schaltelemente

An der Popcorn-Maschine befinden sich drei Schalter

Power & Light: Das Licht geht an

Turn: Das Rührwerk im Topf dreht sich

Heat: Heizelement in dem Topfboden wird angeschaltet, damit der Topf lange warm bleibt

1. Den Schalter Power & Light und den Schalter Heat betätigen, um den Topf vor dem ersten Röstvorgang ca. 2-3 Minuten vorzuheizen.
2. Wenn das Öl heiß ist, wird das Popcorn und der Zucker gleichzeitig in den Topf gegeben und der Deckel geschlossen.
3. Nach ca. 2 – 3 Minuten entsteht das „erste Popcorn“. Falls notwendig, das Öffnen des Deckels beim Hochkommen unterstützen.

WICHTIG: Wenn die Knallgeräusche langsam nachlassen, den Schalter Heat und Turn deaktivieren um das Einbrennen von Resten zu verhindern.

Das fertige Popcorn am besten ein wenig auflockern, damit ein Zusammenkleben verhindert wird. Bevor ihr den nächsten „Gang“ startet, unbedingt ALLE Reste (Popcorn, Mais, ...) entfernen und den Topf einmal kurz mit einem feuchten Schwamm auswischen!



Guten Appetit!



Reinigungsanleitung

1. Das Stromkabel zunächst aus der Streckdose entfernen, bevor sie mit der Reinigung der Popcornmaschine beginnt.

2. Warmes Wasser mit geeignetem Reiniger in den Topf schütten (am besten mit Spülmittel). Es wird noch einmal erhitzt, ohne dabei richtig zu kochen.

3. Um das Wasser zu entfernen, den Topf kippen. Den Hebel auf der rechten Seite nach links oben kippen, dann kippt der Topf nach unten auf. Um den Topf noch besser reinigen zu können lässt sich zusätzlich der Splint auf der linken Seite entfernen. Dies muss aber nicht unbedingt sein!

4. Jetzt kann der Topf vorsichtig, aber gründlich mit einem weichen Tuch gereinigt werden, bitte aufpassen, dass ihr nicht mit Wasser an die elektronischen Anschlüsse gelangt. **WICHTIG:** Auf keinen Fall den Topf auskratzen oder scheuern. Dadurch geht die Anti-Haftbeschichtung kaputt!

5. Die „Hülse“ an dem der Rührdraht befestigt ist, anheben und den Rührdraht zum Reinigen entfernen. Die Hülse geht dann nach unten weg und damit lässt sich auch der Deckel entnehmen und abspülen.

6. Danach sind Einzelteile, wie Bodenblech, Auffangbehälter sorgfältig unter Wasser abwaschen.

5. Das Plexiglas sollte ebenfalls von innen und außen gründlich gereinigt werden (jedoch bitte kein Fettlöser und/oder Glareiniger benutzen). Der vordere Bereich (Ganze Scheibe und rechts und links sind Plexiglasscheiben – hier bitte nur mit Spülmittel reinigen). Die Schublade für ungeplatzte Maiskörner wird geleert und alle Popcornreste werden aus der Popcornmaschine entfernt. Danach bitte mit Spülmittel reinigen.

Bitte beachten Sie diese Hinweise sorgfältig und geben sie die Maschine so zurück, wie Sie sie erhalten haben.

Sollte die Maschine nicht oder unzureichend gereinigt worden sein, werden wir eine Reinigungspauschale von mindestens 15 EUR erheben, bzw. mit der Kautions verrechnen!